



PERICOLO D'INCENDIO: IL BRICOLAGE

I pericoli

Dedicarsi al bricolage fra le proprie quattro mura è senz'altro un'attività stimolante. Spesso, però, il pericolo d'incendio e di esplosioni viene sottovalutato. I vortici di polvere, i vapori dei liquidi facilmente infiammabili o i gas prendono fuoco con facilità se vengono in contatto con scintille, fiamme libere o superfici calde. Particolarmente pericoloso è l'uso di liquidi infiammabili e gas.

Le misure precauzionali

- Lavorare solo in un ambiente ben aerato e illuminato.
- Se si utilizzano vernici, colle e spray tenere sempre la finestra aperta.
- Chiudere i contenitori di liquidi infiammabili subito dopo l'uso. Evitare tutte le fonti di combustione (fumo, fiamme libere, apparecchi elettrici, ecc.). Pericolo di esplosione!
- Smaltire sempre i rifiuti in contenitori non infiammabili.
- Prima di lasciare la stanza spegnere sempre apparecchi elettrici quali saldatrici, ferri da stiro o radiatori.

Fuoco nella stanza del bricolage

Un incendio scoppiato nella sera di venerdì nella stanza del bricolage di una casa plurifamiliare ha causato danni materiali per circa 30 000 franchi. L'affittuario della stanza ha dovuto recarsi in ospedale per sospetta intossicazione da fumo. Il cinquantasettenne aveva lasciato la stanza del bricolage poco dopo le 17.15. Al suo ritorno, due ore più tardi, l'uomo notò fuoriuscire del fumo dalla stanza, come comunicato dalla Polizia cantonale il sabato. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere rapidamente l'incendio, ma nonostante ciò la fuliggine e il fumo hanno provocato dei danni. Stando ai rilevamenti della polizia, la causa dell'incendio è stata un difetto tecnico di una batteria utilizzata per il modellismo.

Altri suggerimenti sulla sicurezza
www.bfb-cipi.ch

Cipi Centro d'informazione per la prevenzione degli incendi



PERICOLO D'INCENDIO: STUFE E CAMINETTI

I pericoli

Nel periodo freddo dell'anno, i caminetti e le stufe in maiolica e a legna sono spesso causa di incendi di case e appartamenti. Particolarmente pericolosi sono le scintille o i pezzi di legno ardenti che cadono dal caminetto o dalla stufa. Non mettere articoli infiammabili, come ad esempio gli indumenti umidi, sul caminetto o su apparecchi per il riscaldamento.

Le misure precauzionali

- Per ripararsi dalle scintille emesse dal caminetto, mettere un parascintille o una griglia davanti al focolare.
- I materiali infiammabili come tappeti o tende vanno tenuti a debita distanza dal fuoco.
- Negli impianti a legna bruciare solo legna naturale.
- Non bruciare rifiuti (carta, cartone, plastica, sacchetti per latte, ecc.).
- Lasciare consumare la brace per almeno 48 ore o spegnerla bene con acqua e smaltirla in un secchio della cenere ignifugo.

Incendio domestico per della cenere smaltita con noncuranza

Un incendio scoppiato venerdì pomeriggio in una casa unifamiliare ha causato danni per circa 100 000 franchi. La causa dell'incendio è stata spiegata come segue: il fuoco si è sviluppato a causa della cenere di un caminetto smaltita in modo improprio. Come comunicato dalla Polizia cantonale il sabato, la cenere del caminetto era stata gettata in un contenitore del verde nel fabbricato annesso alla casa. La brace ancora incandescente nella cenere ha incendiato il contenitore e il fabbricato. Il fuoco ha colpito la facciata proseguendo fino al sottotetto e per spegnerlo sono dovuti intervenire fino a 49 vigili del fuoco.

Altri suggerimenti sulla sicurezza
www.bfb-cipi.ch

Cipi Centro d'informazione per la prevenzione degli incendi



PERICOLO D'INCENDIO: I FUOCHI D'ARTIFICIO

I pericoli

Non esistono fuochi d'artificio non pericolosi, a prescindere dal fatto che si tratti di un piccolo petardo o di un grande razzo. Ogni anno, la disattenzione e la noncuranza nell'uso dei fuochi d'artificio causano incidenti con gravi ustioni e incendi di case unifamiliari e appartamenti.

Le misure precauzionali

- Richiedere informazioni al momento dell'acquisto e leggere le istruzioni.
- Tenere i fuochi d'artificio lontano dalla portata dei bambini o lasciare che li accendano solo sotto la supervisione di un adulto.
- Non accendere mai i fuochi d'artificio in mezzo a un gruppo di persone.
- Sparare i razzi solo da bottiglie saldamente fissate nel terreno o dagli appositi tubi da lancio.
- Non fumare mai in prossimità di fuochi d'artificio.
- Se un fuoco rimane inesplosivo, attendere almeno 5 minuti prima di avvicinarsi, perché potrebbe ancora esplodere. Bagnare i fuochi inesplosivi con acqua.

Incendi a Sciaffusa per i razzi pirotecnici

Un'auto e varie balle di fieno hanno preso fuoco nella notte di giovedì a Sciaffusa. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Secondo la Polizia, la causa dell'incendio è stato l'uso negligente dei razzi pirotecnici. Verso l'una e mezza i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per l'incendio di un veicolo in Wagenstrasse a Sciaffusa e hanno evitato che le fiamme si estendessero alla casa adiacente. Purtroppo l'auto è completamente andata a fuoco. Poco tempo dopo sono state segnalate delle balle di fieno incendiate in Geissbergstrasse. In questo caso i vigili del fuoco sono stati abili a evitare che altre balle di fieno prendessero fuoco.

Altri suggerimenti sulla sicurezza
www.bfb-cipi.ch

Cipi Centro d'informazione per la prevenzione degli incendi



PERICOLO D'INCENDIO: IL BARBECUE

I pericoli

Basta un piccolo errore o una disattenzione per generare incendi o esplosioni con gravi conseguenze durante l'uso del barbecue. La benzina e gli accendifuoco liquidi sono ausili molto pericolosi per accendere i barbecue a legna/carbonella. Nei barbecue a gas i tubi e i raccordi non a tenuta sono i principali responsabili degli incidenti.

Le misure precauzionali per il barbecue a legna/carbonella

- Collocare il barbecue su una superficie stabile. Grigliare solo all'aperto.
- Per accendere la legna o la carbonella usare un attizzatore (si trova nei negozi specializzati). Evitare l'uso di benzina o accendifuoco liquidi: pericolo di esplosione!
- Lasciare consumare la brace per almeno 48 ore o spegnerla bene con acqua e smaltirla in un contenitore ignifugo.

Le misure precauzionali per il barbecue a gas

- Collocare il barbecue su una superficie stabile. Grigliare solo all'aperto.
- Controllare regolarmente la tenuta dei tubi del gas. Versare dell'acqua saponata sui tubi: la formazione di bollicine indicherà la presenza di eventuali perdite.
- Se si sente odore di gas, chiudere immediatamente la valvola.
- Non fumare mai in prossimità di barbecue a gas.

Si ferisce con il barbecue

Un uomo di 48 anni ha riportato gravi lesioni accendendo un barbecue durante la serata di sabato. Durante la preparazione ha versato un accendifuoco liquido sui carboni già ardenti, provocando così una fiammata che ha incendiato i suoi vestiti. L'uomo ha riportato ustioni di secondo grado al busto ed è stato trasportato in ospedale, come comunicato domenica dalla Polizia cantonale.

Altri suggerimenti sulla sicurezza
www.bfb-cipi.ch

Cipi Centro d'informazione per la prevenzione degli incendi



PERICOLO D'INCENDIO: LE CANDELE

I pericoli

La temperatura all'interno della fiamma di una candela raggiunge quasi 1000 °C. Le candele possono incendiare una camera o persino un'intera abitazione. Questi incidenti accadono migliaia di volte ogni anno, perché le candele rimangono accese incustodite oppure vengono dimenticate e non vengono spente.

Le misure precauzionali

- Non lasciare mai candele accese incustodite. Prima di uscire da una stanza spegnere sempre tutte le candele.
- Assicurarsi che le candele abbiano una base ben stabile e rimangano in verticale.
- Utilizzare solo portacandele non infiammabili e sufficientemente grandi da contenere la cera liquida.
- Tenere le candele a distanza di sicurezza dagli oggetti infiammabili (tende, decorazioni, rami d'abete, tovaglie, ecc.).
- Non lasciar mai giocare i bambini da soli in prossimità di candele accese. I fiammiferi e gli accendini vanno conservati in un luogo sicuro, fuori dalla loro portata.

Sottotetto a fuoco per una candela – 100 000 franchi di danni

A Soletta, una candela lasciata incustodita durante la sera di sabato ha causato danni ingenti. La fiamma della candela ha innescato l'incendio che prima ha avvolto la camera poi si è propagato nell'intero sottotetto. I danni materiali ammontano a oltre 100 000 franchi. Come riportato lunedì dalla Polizia cantonale, non vi sono stati feriti perché fortunatamente gli inquilini non erano in casa al momento dell'incendio.

Altri suggerimenti sulla sicurezza
www.bfb-cipi.ch

Cipi Centro d'informazione per la prevenzione degli incendi



PERICOLO D'INCENDIO: CORONE DI AVVENTO E ALBERI DI NATALE:

I pericoli

«O albero, o albero, tu bruci nella notte.» I rami secchi delle corone di Avvento e degli alberi di Natale sono gli elementi incendiari più pericolosi delle festività natalizie. Le fiamme delle candele li possono incendiare nel giro di pochi secondi.

Le misure precauzionali

- Tenere un secchio d'acqua vicino alla corona di Avvento e all'albero di Natale.
- Assicurarsi che l'albero sia collocato su una base stabile, meglio se piena d'acqua.
- Fissare le candele ad almeno 30 cm di distanza da tutti i materiali infiammabili.
- Prima di lasciare la stanza spegnere sempre tutte le candele.
- Dopo Capodanno evitare di accendere le candele sull'albero, che si sarà sicuramente seccato e può prendere fuoco all'istante.

Notevoli danni materiali per l'incendio di un albero di Natale

Un incendio divampato la sera di mercoledì da un albero di Natale essiccato ha causato danni materiali per circa 40 000 franchi. Uno degli abitanti della casa è riuscito a spegnere il fuoco. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. L'incendio è scoppiato verso le 19, come comunicato giovedì dalla Polizia cantonale. Tuttavia, quando i vigili del fuoco sono giunti sul posto il fuoco era già stato spento. La Polizia cantonale invita a prestare la massima attenzione con gli alberi di Natale. In particolare, evitare di lasciare candele accese su alberi di Natale secchi.

Altri suggerimenti sulla sicurezza
www.bfb-cipi.ch

Cipi Centro d'informazione per la prevenzione degli incendi



PERICOLO D'INCENDIO: LA CASA

I pericoli

La disattenzione è il pericolo d'incendio n. 1 anche in casa. Ci si distrae, squilla il telefono o bisogna stendere il bucato, e ci si dimentica che la piastra da cucina o il ferro da stiro sono rimasti accesi. Un'altra fonte di incendio altrettanto pericolosa sono gli apparecchi elettrici vecchi che necessitano di riparazioni.

Le misure precauzionali per il piano di cottura

- Spegnere sempre il piano cottura e non lasciarvi sopra le padelle quando ci si allontana dalla cucina.
- Non versare mai acqua sull'olio bollente. Soffocare le fiamme con un coperchio, una coperta antifiama o uno strofinaccio bagnato.
- Non collocare oggetti infiammabili vicino alle piastre da cucina o sul piano cottura.

Le misure precauzionali per gli apparecchi elettrici

- Dopo l'uso del ferro da stiro staccare subito la spina.
- In caso di inutilizzo non tenere gli apparecchi elettrici in stand-by ma spegnerli sempre completamente.
- Le apparecchiature particolarmente vecchie e impolverate costituiscono un grave pericolo d'incendio. Pertanto si consiglia di controllarle e pulirle regolarmente.
- Sostituire sempre insieme i cavi e le spine difettosi. Evitare di far passare i cavi sotto porte o tappeti. Gli impianti elettrici o le spine e gli interruttori vanno sempre fatti installare o sostituire da personale specializzato.

Incendio per una piastra da cucina accesa

Una piastra da cucina ha provocato un incendio nella serata di sabato. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sono stati calcolati danni per un valore di circa 50 000 franchi, come comunicato domenica dalla Polizia cantonale. Secondo i primi rilievi, l'inquilina avrebbe lasciato accesa la piastra da cucina e sarebbe poi uscita dall'appartamento.

Altri suggerimenti sulla sicurezza
www.bfb-cipi.ch

Cipi Centro d'informazione per la prevenzione degli incendi



PERICOLO D'INCENDIO: ARTICOLI PER FUMATORI

I pericoli

Gli articoli per fumatori causano ogni anno 500 incendi che producono danni per oltre 20 milioni di franchi. I principali motivi sono fumare a letto e la cenere non completamente spenta.

Le misure precauzionali

- Non sedersi mai sul divano né coricarsi sul letto con una sigaretta o un sigaro accesi.
- La cenere e i mozziconi vanno gettati nel portacenere, non nel sacco dell'immondizia.
- Gettare nella spazzatura solo mozziconi, fiammiferi, ecc., completamente spenti o spenti con acqua.
- Conservare articoli per fumatori, fiammiferi e accendini lontano dalla portata dei bambini.

Appartamento incendiato da una sigaretta

Per l'incendio di un appartamento nella prima mattina di giovedì si sono avuti danni materiali per quasi 50 000 franchi. L'inquilino è stato trasportato in ospedale per sospetta intossicazione da fumo. Come riferito dalla Polizia cantonale, l'uomo di 45 anni aveva fumato due ore prima sul divano del suo appartamento. Secondo quanto affermato, ha spento la sigaretta e si è addormentato. Poi è stato svegliato dalla grande quantità di fumo e ha tentato di spegnere l'incendio. Ha quindi avvertito i vigili del fuoco che hanno rapidamente dominato le fiamme. L'uomo è già stato dimesso dall'ospedale.

Altri suggerimenti sulla sicurezza
www.bfb-cipi.ch

Cipi Centro d'informazione per la prevenzione degli incendi



PERICOLO D'INCENDIO: IL CARNEVALE

I pericoli

Nel mezzo della ressa carnevalesca è facile che qualcosa prenda fuoco. I costumi e le decorazioni si infiammano rapidamente, in particolare se esposte al contatto con fiamme libere o sigarette accese. Gli organizzatori degli eventi devono garantire vie di fuga libere e contrassegnate da cartelli ben visibili.

Le misure precauzionali

- Tenere presente che le decorazioni e i costumi di carnevale sono realizzati in materiali altamente infiammabili.
- Si consiglia quindi di pretrattare i materiali infiammabili con sostanze antincendio.
- Evitare tulle e tessuti di nylon, poiché fondono facilmente e possono causare gravi ustioni cutanee.
- Per gli organizzatori di eventi: tenere sempre libere le vie di fuga come scale, corridoi e uscite di sicurezza.

Grande incendio in un ristorante

Sabato sera un ristorante a San Gallo ha preso fuoco. I danni materiali sono ingenti, ma non sono stati registrati feriti. L'incendio è stato domato solo qualche tempo dopo dalla squadra dei vigili del fuoco locale. La causa del rogo, secondo le prime informazioni, è stato un cavo elettrico difettoso che ha incendiato la decorazione di carnevale.

Altri suggerimenti sulla sicurezza
www.bfb-cipi.ch

Cipi Centro d'informazione per la prevenzione degli incendi